

## MIFARE-карта DS-PTS-MF



- MIFARE-карта DS-PTS-MF является MIFARE-картой.



## ▪ Спецификации

Передача радиосигнала	
Частота радиосвязи	13.56 МГц
Основное	
Рабочая температура	От -10 до +50 °С
Материал корпуса	ПВХ, смола АВ
Размеры	26 × 50 × 4.5 мм
Температура хранения	От -25 до +65 °С

## ▪ Доступные модели

DS-PTS-MF

## ▪ Аксессуары

### ▪ Опционально

DS-PSA-DO-433 Демонстрационный комплект управления тревожными событиями	DS-PSA-DO-868 Демонстрационный комплект управления тревожными событиями
	

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**